

1. Wurzelschutzfolie PE

- a) Dachfläche mit den Besen säubern.
- b) **Wurzelschutzfolie** ausbreiten und an den Dachränder zunächst überstehen lassen.
(später wird die Folie ca. 1-2 cm über dem Kiesstreifen gekürzt.)
- c) Sollte eine Attika Abdeckung vorhanden sein so kann die Wurzelschutzfolie auch unter das Blech geführt werden.
- d) Die Wurzelschutzfolie wird im Bereich des Dachablaufes in der Größe der Dachdurchdringung ausgeschnitten!

2. Schutz- und Speichervlies

- a) Das Schutz-und Speichervlies wird in 2,00 m Breite geliefert und wird mit ca. 10 cm Nahtüberdeckung verlegt.
- b) Am Dachrand wird das Vlies in der Höhe des Kiesstreifen oder der Substratschicht gekürzt.
- c) Das Schutz-und Speichervlies wird im Bereich des Dachablaufes in der Größe der Dachdurchdringung ausgeschnitten!

3. Drainage-Lava

- a) Die Drainage-Lava wird mit ca. 3-4 cm Schichtstärke aufgebracht und mit einen Rechen glatt verteilt.
- b) Die Drainage-Lava wird mit einem Filtervlies abgedeckt, ebenfalls mit ca. 10 cm Nahtüberdeckung.
- c) Das Filtervlies hat die Funktion das Feinanteile im Substrat nicht in die Dränageschicht absacken.

4. Drainage-Elemente aus HD-PE

- a) Drainageplatten werden auf dem Schutz-und Speichervlies auf Stoß verlegt.
- b) Komplette Dachfläche verlegen dann das Filtervlies mit ca. 10 cm Nahtüberdeckung über die Drainageplatten verlegen.
- c) Die Drainageplatten und das Filtervlies wird im Bereich des Dachablaufes in der Größe der Dachdurchdringung ausschneiden!

5. Dachablauf

- a) Den Dachablauf mit dem Laubsieb versehen und mit Drainage-Kies (16/32 mm) auf ca. 40x 40 cm Fläche abdecken .

6. Kontrollschacht (Sonderartikel)

- a) Der Kontrollschacht wird über die Öffnung des Dachablaufs gesetzt und mit eine Kiesstreifen zum Substrat abgegrenzt. (ca. 20 cm) Kontrollschacht inkl. Deckel

7. Dachsubstrat extensiv/intensiv

- a) Das Dachsubstrat gleichmäßig auf der Dachfläche aufbringen und verteilen.
Schichtstärke : min. 70 mm Extensivbegrünung
- b) Wenn Sie Kräuterarten oder höhere Stauden setzen möchten, sollten Teilflächen mit min. 9-12 cm Dachsubstrat erstellt werden.
Auch möglich wären z.B. kleinere Hügel.

8. Dachstauden / Flachballenstauden

- a) Unsere Bausätze beinhalten 15-18 Stck/ Dachstauden pro Quadratmeter.
- b) Arbeiten Sie von hinten nach vorne , verteilen Sie zur Hilfe zunächst Dachstauden auf 1-2 Quadratmeter Fläche.
- c) Setzen Sie die Dachstauden in Polster das heißt je 20 – 30 Stück einer Art , dann wechseln Sie zur nächsten Pflanzenart.

9. Sedum-Sprossen-Mix

- a) Die Sedum-Sprossen auf dem Dachsubstrat gleichmäßig verteilen und leicht einhacken. Menge : 60-70 g/m²
- b) Arten: min. 6-7 verschiedene Gräser und Kräutersaat liefern wir im Sandgemisch, da das Saatgut sehr fein ist.
- c) Nach dem Aufbringen von Sprossen und/oder Saatgut die gesamt Dachfläche wässern.
- d) In den ersten 4 Wochen sollte das Saatgut/Sprossen in regelmäßigen Abständen gewässert werden.

Nicht alle Bausätze beinhalte alle genannten Produkte.

Sollten Sie weitere Fragen zum Begrünungsaufbau haben so Kontaktieren Sie uns bitte.